

sensate

MITIGEUR DE CUISINE À DÉTECTION


Jacob Delafon
PARIS

La technologie
Response
du mitigeur
électronique
Sensate répond
à chacun de vos
mouvements,
vous laissant vous
demander comment
pouviez-vous
cuisiner sans lui
auparavant ?

Le mitigeur Sensate
Libère vos mains afin
que vous enchainiez vos
préparations culinaires
sans toucher le levier pour
ouvrir ou fermer le robinet.
Ne craignez plus de
répandre du chocolat, de
la farine…. partout dans la
cuisine.



Le détecteur haute performance réagit en 20 millisecondes. Passer simplement la main, une cuillère ou une casserole dans la zone de détection pour déclencher instantanément l'ouverture ou la fermeture.



FERMETURE AUTOMATIQUE

Sensate est équipé d'une fermeture automatique de sécurité, au bout de 4 mn.




Sensate est doté de la technologie DockNetik, un nouveau système magnétique de remise en place de la douchette après usage.




BEAU & PRATIQUE
Un design épuré associé à une haute performance pour vous permettre d'évoluer plus librement dans votre cuisine.



La technologie Response
Permet un contrôle pratique, rapide et hygiénique d'un simple mouvement de main.



Le système DockNetik
Des aimants sont positionnés à l'intérieur du bec pour une parfaite remise en place de la douchette.



La technologie ProMotion
Le flexible en tresse de nylon garantit une extraction fluide et la rotule offre une manœuvre souple et aisée.



Douchette 2 fonctions
Douchette 2 fonctions : Jet pluie ou concentré pour vous aider dans vos tâches culinaires.



Contrôle de la température
Simplement en ajustant le levier lorsque le robinet est en eau.

Nouveau

Technologie Response

Permet une activation rapide et hygiénique à chaque passage - consacrant ainsi totalement vos mains aux tâches culinaires.

Nouveau

Le système DockNetik

Un nouveau système d'aimants, à l'intérieur du bec, maintient la douchette en place.



LED

La LED allumée signale que le détecteur est opérationnel.

Sans pile

Alimentation par le secteur - pas de pile à remplacer.

Désactivation manuelle

Le mitigeur peut fonctionner manuellement en cas de coupure de courant.



La zone de détection s'étend du dessous du bec en descendant sur 16 cm vers la base du mitigeur. Passer votre main dans cet espace pour ouvrir ou fermer l'eau.

Finitions

(CP) (VS)

sensate

MITIGEUR DE CUISINE À DÉTECTION



Mitigeur de cuisine à détection

Hauteur : 394 mm – Saillie : 214 mm

Débit : 7 litres/minute sous 3 bars

Chrome E72218-B7-CP



Mitigeur de cuisine à détection

Inox brossé (PVD) E72218-B7-VS

(Finition PVD garantie 25 ans)

Manœuvre sans contact
Pour un usage pratique et hygiénique

Economie d'Eau
Débit réduit et performance optimale

Sans pile
Fonctionne sur le secteur,
pas de piles à remplacer

Finition durable
Résiste à la corrosion

Assemblage magnétique
La douchette se repositionne aisément

Easy-Clean
A l'aide d'un chiffon humide

www.jacobdelafon.fr

Kohler France
Immeuble le Cap
3 rue de Brennus
93631 La Plaine St Denis Cedex
01 49 17 37 37

Réf : 8378-10-11-13 - KOHLER FRANCE - 330 339 144 RCS - S.A.S. au capital de 45 000 000 euros - Locataire-gérant de la société SANIJURA - Ce document n'est pas contractuel.